

Belangrijkste onderdelenZie afbeelding **A**.

- 1 Bedieningspaneel
- 2 Bedieningspaneel
- 3 Rooster voor
- 4 Onderstel deel 1
- 5 Onderstel deel 2
- 6 Handgreep
- 7 Externe opslag
- 8 Rooster achter
- 9 Netsnoer
- 10 Afstandsbediening
- 11 Batterijvak
- 12 CR2032 knoopcelbatterij

Installatie van het productZie de afbeeldingen **B** en **C**.**Installatie van de afstandsbediening**Zie afbeelding **D**.**Het product inschakelen**Zie afbeelding **E**.**Gebruik van het product**Zie afbeelding **F**.**Reinigen**Zie afbeelding **G**.**Volledige handleiding**

Scan de QR-code voor de volledige handleiding of bezoek de website:
manuals.duux.com/Elevate

Zentrale BestandteileSiehe Abbildung **A**.

- 1 Interaktionsfeld
- 2 Display-Anzeige
- 3 Frontgitter
- 4 1. Sockelteil
- 5 2. Sockelteil
- 6 Tragegriff
- 7 Fach für die Fernbedienung
- 8 Hinteres Gitter
- 9 Stromkabel
- 10 Fernbedienung
- 11 Batteriefach
- 12 Knopfzellenbatterie (CR2032)

Installation des ProduktesSiehe Abbildungen **B** und **C**.**Componentes principales**Ver imagen **A**.

- 1 Panel interactivo
- 2 Pantalla
- 3 Rejilla frontal
- 4 Parte de la base 1
- 5 Parte de la base 2
- 6 Asa de transporte
- 7 Almacenamiento remoto
- 8 Rejilla trasera
- 9 Cable de alimentación
- 10 Mando a distancia
- 11 Compartimento de la batería
- 12 Pila de botón CR2032

Instalación del productoVer imágenes **B** y **C**.**Parties principales**Voir l'image **A**.

- 1 Panneau interactif
- 2 Écran d'affichage
- 3 Grille avant
- 4 Partie 1 de la base
- 5 Partie 2 de la base
- 6 Poignée de transport
- 7 Rangement pour télécommande
- 8 Grille arrière
- 9 Câble d'alimentation
- 10 Télécommande
- 11 Compartiment de pile
- 12 Pile bouton CR2032

Installer le produitVoir les images **B** et **C**.**Installer la télécommande**Voir l'image **D**.**Allumer le produit**Voir l'image **E**.**Utilisation du produit**Voir l'image **F**.**Nettoyage**Voir l'image **G**.**Manuel complet**








Pour le manuel complet, scannez le code QR ou visitez le site web :
manuals.duux.com/Elevate



Elevate

Tower fan

quick start guide | snelstartgids | kurzanleitung
guía de inicio rápido | guide de démarrage rapide



EN

Main parts

See image **A**.

- 1 Interaction panel
- 2 Display panel
- 3 Front grille
- 4 Base part 1
- 5 Base part 2
- 6 Carrying handle
- 7 Remote storage
- 8 Rear grille
- 9 Power cable
- 10 Remote control
- 11 Battery compartment
- 12 CR2032 button cell battery

Installing the product

See images **B** and **C**.

Installing the remote control

See image **D**.

Switching on the product

See image **E**.

Using the product

See image **F**.

Cleaning

See image **G**.

Full manual



For the full manual, scan the QR code or visit the website: manuals.duux.com/Elevate

duux®
Designed in The Netherlands by Duux BV.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Netherlands, www.duux.com
© 2025 Duux. All rights reserved.
DUUX® is a trademark of Duux BV,
registered in the EU and other countries.
The brand cited belongs exclusively to the respective owners.
Specifications are subject to modification without notice.



Version 1.0